



Le chiffon à pâte pour enlever sans peine les restes de pâte

Un chiffon malodorant plein de pâte?
Des restes de pâte sur les bols, les outils de pétrissage et les mains, difficiles à enlever?

Tout cela appartient au passé avec le Teiger.

Le Teiger améliore l'expérience de nettoyage et augmentera ton plaisir de faire de la pâtisserie et de cuisiner.

Ce problème te semble-t-il familier?

Tu es pâtissier professionnel ou amateur?

Alors tu connais certainement les éponges ou les chiffons collés et malodorants.
Tout cela appartient au passé avec le Teiger.

Tu es curieux d'en savoir plus?

Alors fais défiler la page!



EXEMPLES D'APPLICATION



Nettoyage en douceur de tous les ustensiles de cuisson

Le Teiger nettoie efficacement les ustensiles de cuisson et même tes mains.

Le chiffon spécial nettoie rapidement, proprement, sans laisser de traces.

Fais briller tes ustensiles de cuisine et tes appareils d'un nouvel éclat.



Nettoyage des crochets à pétrir et de tous les accessoires de pâtisserie et de cuisine

Les accessoires de pâtisserie et de cuisine sont souvent difficiles à nettoyer en raison de leurs propriétés ou de leur nature.

Le Teiger vient à bout de tous les défis avec un résultat parfait.



Multitalent - polyvalent

Le Teiger relève tous les défis. Outre les restes de pâte, il élimine une multitude d'autres salissures incrustées. Les fruits et légumes peuvent être nettoyés en douceur avant d'être utilisés.

Dernier point mais non des moindres: on peut rapidement se nettoyer les mains et les doigts en économisant de l'eau.

QU'EST-CE QUI REND LE TEIGER SI SPÉCIAL?

Fabriqué en Allemagne

Le Teiger est exclusivement fabriqué en Allemagne. Lors de la production, une attention particulière est accordée au soin et à la qualité pour une utilisation durable.

Matériaux de haute qualité

Grâce à la haute qualité des matériaux utilisés, exempts de substances nocives, à la structure spéciale du filet et à l'ourlet extra renforcé, le Teiger dure nettement plus longtemps que les autres chiffons. Tous les matériaux utilisés sont conformes à la norme Oeko-Tex Standard 100.

Possibilités d'utilisation multiples

Convient à toutes les surfaces, qu'il s'agisse de plastique, de chrome, de cuivre, d'acier inoxydable, de surfaces anodisées, de silicone, d'ustensiles de cuisine antiadhésifs, de verre, de cristal, de porcelaine ou de céramique. Le Teiger nettoie en douceur et sans rayer.

Nettoyage facile au lave-vaisselle

Pour nettoyer le Teiger, il suffit de la rincer à l'eau courante. Pour un résultat plus efficace, il est recommandé de le nettoyer dans le lave-vaisselle. Grâce au matériau spécial et à la structure en filet, les mauvaises odeurs dues aux bactéries n'ont aucune chance.



Durable et économe en eau

En utilisant le Teiger, tu consommes nettement moins d'eau et tu obtiens une meilleure propreté.

Description du produit:

En set de 2: Innovant. Ingénieux. Teiger.

Un chiffon utile comme le Teiger peut améliorer l'expérience de nettoyage et augmenter ton plaisir de cuisiner et de faire de la pâtisserie.

Une multitude de possibilités

Il nettoie efficacement les ustensiles de cuisson et même tes mains.

Le chiffon spécial nettoie rapidement, proprement, sans laisser de traces. Fais briller tes ustensiles de cuisine et tes appareils d'un nouvel éclat!

Taille: env. 30cm x 30cm

Contenu de la livraison: 2 pièces

Nettoyage


A mettre de préférence dans le lave-vaisselle.

ne pas repasser, ne pas blanchir, ne pas mettre dans le sèche-linge.

Matériaux | Oeko Tex Standard 100

Tous les matériaux utilisés sont Made in Germany et répondent à l'Oeko Tex Standard 100.

Taille



env. 30x30 cm

La taille a été choisie de manière à ce que le chiffon tienne bien dans la main, mais qu'il ne soit pas non plus encombrant.

Nettoyage

A mettre de préférence dans le lave-vaisselle.

ne pas repasser, ne pas blanchir, ne pas mettre dans le sèche-linge.

Matériau

Tous les matériaux utilisés sont Made in Germany et répondent à la norme Öko Tex Standard 100.